

# Easy Lift



# Easy lift


Monte-escalier électrique

- Basculer facilement le distributeur
- Charger et décharger dans le camion
- Monter et descendre les escaliers
- Déplacement sur tout type de sol.


**Euromove**



Données Techniques	165AEV pack aluminium
Hauteur (cm)	173-198
Élévation max. (cm)	110
Poids (kg)	78
Poids (kg) sans batteries	63
Charge max. (kg)	680
Batteries	12V 33A
Pack batterie démontable	oui
Poignée extensible	oui
2 roulettes d'appui	oui
Barre pour crochet	oui
Freins sur roue (paire)	oui
Accessoires	
Chargeur	
Pack batteries supplémentaires	
Roues tout terrain	
Crochet	



## Monter ou descendre les escaliers



**1. Placer l'Easy Lift** en marche arrière devant l'escalier. Mettre la charge en appui sur le sol.




**2. Lever les roues** à l'aide du moteur électrique jusqu'à la 2ème marche et y prendre appui.




**2. Transférer le poids** sur les roues. Monter la charge à l'aide du moteur électrique jusqu'à la 1<sup>ère</sup> marche et y prendre appui.




## Charger ou décharger un camion\*



**1. Placer l'Easy Lift** en marche arrière devant la surface de chargement. Mettre la charge en appui sur le sol.



**2. Lever les roues** à l'aide du moteur électrique jusqu'au niveau de la surface de chargement et y prendre appui.



**2. Transférer le poids** sur les roues. Monter la charge à l'aide du moteur électrique.



\*Le chargement ou le déchargement sont facilités en plaçant sur la surface de chargement un crochet escamotable.

# Euromove

**Euromove France SASU**  
10, rue Jean Jacques Rousseau  
F-87350 Panazol  
Tél. : +33 972 66 31 24  
contact@euromove.fr  
www.euromove.fr

**Euromove SRL/BV**  
3, Rue Abbé Cuyvers  
B-1040 Brussels  
Tél. : +32 2 358 59 86  
info@euromove.be  
www.euromove.be